



ООО «Группа компаний «Микро Лана»

Утверждаю:

ИНН 2320218962 КПП 232001001
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, дом 12
тел./факс: 8-800-500-31-31
e-mail: [lana@sochi.com](mailto: lana@sochi.com)
<http://www.microlana.com>

Генеральный директор
Куценко А.И.

Прейскурант цен на заправку/восстановление монохромных картриджей

на 11.11.2022г

№	Картридж модель	Стоимость			
		Заправка без замены чипа, руб	Полное восстановлен ие, руб	Замена фотовала, руб	Ресурс картриджа (при 5% заполнении текста), стр
1	BROTHER				
	TN-1075/1095	500	-	850	1к
	TN-2085/2050/2235/2175/2080/2375/2090/2335/TN14	650	-	850	1.2к-3к
	TN-3130/3330/3430/3280	850	-	1150	3к-6к
	TN-6600/3060/3380/3480/3520	1000	-	1400	6к-8к
2	CANON				
	EP-22/25/26/27, 737/708/719/052	550	1200	550	2.1к-3к
	737/703/712/713/715/719/725/726/728 FX-10, E-16	500	1200	550 E16/ - 1050	1.6к-2.1к
	E-30 706/708H/710/715H/719H/720/ 724/041/EXV40	750	1350	650 E30-1050	6к-7к E30-4к
	051/052/057H	900		650	4к
3	HP				
	12A/35A/36A/85A/78A/83A/44A/136A	500	1200	550	1,5к-2,1к
	06A/92A/13A/24A/15A/53A/05A/26A/49A/80A	550	1200	550	2.5к-3.1к
	05X/80X/96A/10A/11A/51A/55A/53X/59A/42A/37A	750	1200	600	6К-7К
	26X/51X/55X/87A/27A/90A/42A/56A/29X/81A, (104A с чипом), 70A/59X/14A/05XX	1150	1600	600	9К-13К
	81X/56x/335A	2300	2800	650	25к
	93A/117A	900	-	-	-
	1106 (без чипа)	650	2500		
	17A/18A/30A (без чипа), W1103	800	-	-	1,6к-2к
4	PANASONIC				
	KX-MB1507/1530/1520/1500/2000	800	-	800	2.5к
5	PANTUM				
	<i>с заменой чипа</i>				
	P2200/P2207/P2507/P2500W/M6500 (PC-211/212)	1600	-	1050	-
	P3010/P3300/M6700/M6800/M7100 (TL-420)	2000	-	-	6к
6	OKI				
	B411/431/410/430/441	1000	-	-	-
	810	1600	-	-	-

7	KYOCERA				
	TK-1100/1110/1120/1130/160/140/1150 (без чипа)	1500		-	2.1k-4k
	TK-55/350/3110/3150/3170/450/475/435/4105/3130/410/6115/7300	4000		-	15k
	TK-100/120/110/130/170/1140/1160/1170/1200	1500		-	5k-7.2k
	TK-310/340/3100/3160/3190	2000		-	8k-12.5k
8	RICOH				
	SP-111/110/150/200/310/311/201/300	1200	-	650	1.5k-2.6k
	SP-100/110/101	1000	-	650	2k
	SP-3400	2000	-	-	7k
	SP-4320/4100/430/4310	5000	-	-	15k
9	LEXMARK (с заменой чипа)				
	MS/MX417/517/617 (51B5H00/51B0HA0)	-	5500	-	8.5k
	MX710/711/810/811/812 (62D0HA0, 62D5H00)	-	8000	-	25k
	MX310/ MX410/ MX510/ MX511 (60F5H00)	-	6500	-	10k
	MS410/MS510/MS610/MS415 (50F5X00)	-	6500	-	10k
10	Konica Minolta				
	Bizhub 3300P	6000	8000		10k

В других случаях стоимость заправки/восстановления составляет 350 руб. за работу + стоимость тонера/запчастей.

11	SAMSUNG					
	Модель аппарата	Картридж	Заправка без замены чипа, руб	Заправка с заменой чипа, руб	Замена фотобара, руб	ресурс
	ML-1630, 4500	D1630A	650	800	650	2K
	ML-1210, 4100,1520	ML-1210D3	650	-	650	2.5K
	ML-1710/1520/SCX-100/4216	ML-1710	650	-	650	3K
	ML-1610/2010/2510/2570/SCX4321	ML-1610	650	-	650	3K
	ML-2160/2165/2168/ SCX-3400F/3405F/3407	MLT-D101S	650	900	650	1.5K
	ML-2950/2955 SCX-4728/4729	MLT-D103L	650	1000	650	2.5K
	ML-1660/1665/1860/1865/SCX-3200	MLT-D104L	650	900	650	1.5K
	ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623/CF-650	MLT-D105L	650	1000	700	2.5
	ML-2245	MLT-D106S	650	900	650	2K
	ML-1640/1641/1645/2240/2241	MLT-D108S	650	900	650	1.5K
	SCX-4300/4310/4315	MLT-D109	650	900	650	2K
	SL-M2020/2021/2022	MLT-D111S	650	1000	650	1.6K
	Xpress SL-M2620/2820/2670/2870	MLT-D115L	500	1600	700	3K
	SCX-4650/4655	MLT-D117S	500	1800	700	2.5K
	ML3310/3710, SCX4833/5637/5737	MLT-D205L	700	1200	650	5K
	ML-1635/3475/SCX-5635/5835	MLT-D208L	1100	-	650	10K
	ML-2850	ML-D2850	800	900	650	5K
	SL-M3820/4020/3870/4070	MLT-D203	900	1300	650	10k
	ML-2855, SCX-4824, 4826, 4828	MLT-D209	650	1300	650	2k
	SCX-4720	SCX-4720D	900	1100	650	5K
	SCX-4200	SCX-4200D	650	800	650	3K
	SCX-4725	SCX-4725D	650	800	650	3K
12	XEROX					
	Phaser 3010/3040/WC 3045B	106R02183	600	800	-	2.3K
	Phaser 3020/WC 3025	650N05407/ 106R03048	650	1200	-	1.5K
	Phaser 3052/3260/WC 3215/3225	650N05408/ 106R02778/82	650	1400	100	3k
	Phaser 3100	105R01379	900	1400	850	6K
	Phaser 3110/3210	109R00639	650	900	650	2.5K
	Phaser 3115/3120/3121	109R00725	650	-	650	3K
	Phaser 3117/3122/3124/3125	106R01159	650	-	650	3K
	Phaser 3140/3155/3160	108R00909	650	900	650	2.5K
	Phaser 3200MF	113R00730	650	1000	650	3K
	Phaser 3250	106R01374	650	1400	700	5K
	Phaser 3300 MFP	106R01412	1000	1400	700	8K
	Phaser 3320	106R02306	900	1200	700	5K
	Phaser 3428	106R02310	1000	1400	700	8K
	Phaser 3435	106R01415	1400	1800	750	10K
	Phaser 3635	108R00796	1400	1800	750	10K
	WorkCentre 3210/3220	106R01487	800	1000	650	4.1K
	WorkCentre 3315/3325	106R02310	900	1400	650	5K
	WC 3550	106R01531	1400	1800	750	11K
	WC-4118	006R01278	1000	1400	-	8K
	Phaser 3119	013R00625	650	900	650	3K
	Phaser 3610/WC 3615	106R02723	-	3000	-	14k
	Phaser 3610/WC 3615	106R02723	-	2500	-	5.9k
	PE 220	013R00621	800	100	650	3K
	B205	106R04349/48	2500	3800		3k
	B405/410	106R03585/83	2200	2800		24k

Заправка цветных картриджей

	<i>Модель картриджа</i>	Без чипа, руб	С чипом, руб	
1	Canon			
	Canon 045 LBP-611/612/613, MF-631/633/635	1000	1200	1,3k
	Canon 046 MF735cdw/733cdw/731cdw/lbp654cwg	1400	1800	5к
	Canon 054 LBP621Cw/ 623Cdw/ MF641Cw/ MF643Cdw/MF455Cx	1400	1800	2,3
	Canon 729 LBP (7010C/7018C)/ Canon 731 (LBP7100, 7110)	1000	1200	1-1,5
2	HP			
	CE310/CE320/CF210/CF350/CF400/CB540/CF380/CE410/CC530	900	1000	1-3k
	CF410/CF400x/CE400/CE250/CB400/CE740	1400	1600	4-7k
	CF530,CF540x	900	1600	1.5k
	CE340A/CE9730/415A(W2030-W2033A)	2500	-	15k
	150A(W2070)/216A(W4210A)	1000	-	
3	Brother			
	130BK	1400	-	
4	Kyocera			
	TK-580	-	2000	2.8k
	TK-5230/5240/5140/590/895/5220/5270	2000	2500	2.6-
	TK-5150	-	4000	7k
	TK-5160	-	5000	10k
	TK-8115	-	3500	12k
				8k
5	Oki			
	C810/830	-	2500	8k
	MC860	-	3500	10k
6	Ricoh			
	C250/260	-	2000	1.5k
7	Samsung			
	CLP300/CLT407/CLT409	1200	1500	1-
	CLT-406	1200	1500	1.5k
	CLT-404	1200	1500	1.5
	K506	1800		1.5k
				6k
8	Xerox			
	Phaser 6500/WC6505	-	2000	2.5k
	Phaser 6000/6010/WC6015	-	1500	1k
	Phaser 6020/6022/WC6025/6027	-	1500	1k
	Phaser 6510/WC6515	-	2000	2.4-
	Phaser 6110	-	1500	5k
	Phaser 6600	-	2700	1k
	Phaser 7120/7125/7220/7225	-	5500	6k
	Phaser 7500	-	7000	15k
				17k

